

Инструкция по эксплуатации и монтажу барбекю

Инструкция по монтажу барбекю.

1. Подготовительные работы.

1.1. Прежде, чем приступать к монтажу, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой документацией к Вашему барбекю.

1.2. Аккуратно распакуйте изделие (разрезая упаковочную ленту необходимо придерживать детали, предохраняя их от падения), учитывая при этом, что некоторые элементы **барбекю** имеют достаточно большой вес.

1.3. Проверьте комплектность барбекю и состояние деталей.

1.4. Необходимо правильно выбрать место для установки **барбекю** с учетом следующих факторов:

1.4.1. «розы ветров» Вашей местности, которая поможет определить направление дыма;

1.4.2. расстояние между предполагаемым местом для **барбекю** зданиями, постройками, деревьями и т.п. должно составлять не менее 5 метров;

1.4.3. место установки **барбекю** не должно быть насыпным с подвижным грунтом или склонным к оползням (насыпной грунт должен быть слежавшимся и уплотненным).

1.5. После выбора наиболее удобного места для установки **барбекю** необходимо подготовить фундамент. Основанием может служить бетонная площадка. (см. схему устройства фундамента)

2. Монтаж.

2.1. **Барбекю** собирается согласно рисунка в листе спецификации с использованием строительного уровня.

2.2. Монтаж барбекю производится при температуре до 0 градусов. При отрицательных температурах – с использованием специальных добавок.

2.3. Элементы находящиеся ниже столешницы склеиваются между собой с использованием цементно-песчаного раствора на портландцементе в соотношении 1:3.

2.4. Элементы топки и дымохода монтируются с использованием огнеупорной смеси, которая приготавливается из огнеупорного цемента (в комплекте) с добавлением песка (в соотношении 1:3) и воды. Вода добавляется с перемешиванием смеси до тех пор, пока смесь не достигнет консистенции сметаны. Рекомендуемая толщина шва порядка 5 мм. Смесь накладывается с внутренней (серой) стороны деталей.

Огнеупорная плита укладывается в выемку в столешнице на «пятачки» из огнеупорной смеси более плотной консистенции, чем при монтаже (см. выше). Получаемый зазор под огнеупорной плитой необходим для естественной вентиляции и быстрой сушки пространства под огнеупорной плитой после дождя.

Расстояние между боковыми стенками барбекю выставляются при помощи металлической рамки для шампуров (в комплекте). Установите боковые стенки барбекю, вставьте в пазы боковых стенок рамку, отрегулируйте расстояние между боковыми стенками так, чтобы рамка перемещалась свободно в пазах боковых стенок и в тоже время не выпадала из них. Закрепите между собой боковые и заднюю стенку барбекю при помощи скотча. После сборки барбекю проконтролируйте зазоры между рамкой и боковыми стенками, после чего снимите скотч.

2.5 По окончании склейки деталей швы между деталями замазываются декор пастой (идет в комплекте, температура хранения декор пасты не ниже +5 градусов).

2.6. После монтажа необходимо просушить изделие в течении 3-х дней, а первая и вторая топки должны проводится слабым огнем.

3. Особенности монтажа барбекю под крышей и навесом.

3.1. Обеспечить необходимую жесткость фундамента. При установке барбекю в беседку считается идеальным наличие общего фундамента. Изделия стоящие на разных фундаментах дают разную усадку и движутся относительно друг друга!!! Не устанавливайте барбекю на деревянный пол беседки. Если у Вас нет единого фундамента беседки и барбекю, то подготовьте основание под барбекю согласно прилагаемой схеме или проконсультируйтесь с продавцом!!!

3.2. Отверстие для дымохода в крыше должно обеспечивать зазор, гарантирующий невозможность соприкосновения, трения перекрытия и кровли об изделие в процессе эксплуатации (5 см по периметру). (см. схему установки барбекю в беседку)

3.3 С помощью отлива вокруг трубы с наружной стороны крыши, обеспечить отвод атмосферных осадков, при длинных и крутых крышах защитить выступающую над крышей часть трубы от лавинообразного схода снега (см. схему установки барбекю в беседку)

Желаем Вам приятного аппетита и хорошего настроения!

Инструкция по эксплуатации барбекю.

Барбекю – это устройство, устанавливаемое на открытом воздухе и служащее для приготовления пищи на углях.

Прежде чем начать пользоваться барбекю внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Соблюдение данных правил позволит Вам долгие годы получать удовольствие от приготовления пищи в барбекю, а также избежать неприятных моментов связанных с заменой вышедших из строя деталей и дополнительных финансовых расходов на их замену.

В зависимости от назначения составные части барбекю изготавливаются из различных материалов. Элементы конструкции ниже столешницы выполнены из облегченного бетона на основе портландцемента. Столешница армирована по всему контуру с накладкой из искусственного мрамора или из голландского кирпича ручной формовки. Элементы подвергающиеся нагреву (боковые и задняя стенки, козырек, трубы большая и малая, а так же верхний элемент), выполнены на основе специальной огнеупорной смеси.

Все элементы барбекю поставляются полностью готовые к сборке. На них нанесено многослойное водонепроницаемое, фактурное (под шубу) покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных осадков и перепадам температур. Сборка элементов барбекю, подвергаемых нагреву производится на специальную огнеупорную смесь входящую в комплект. (см. инструкцию по сборке)

После сборки барбекю необходимо дать возможность швам высохнуть в течении 3-х дней.

Так как барбекю эксплуатируется на открытом воздухе, то, например, после дождя детали топки находятся в состоянии повышенной влажности. Во избежание резких перепадов температур, которые могут привести к появлению трещин, а так же для продления срока службы Вашего барбекю, рекомендуется в течении первых 30 минут поддерживать небольшой огонь, чтобы убедиться, что барбекю полностью просохло.

Для быстрого приготовления Ваших любимых блюд рекомендуем использовать древесный уголь, который легко разжигается с помощью специальных брикетов и жидкостей для разжига угля.

Запрещается использовать для разжига какие либо воспламеняющиеся жидкости типа бензина.

Печи, не оборудованные корзиной для разжига дров, конструктивным дополнительным элементом в виде козырька, воспринимающего на себя тепловую нагрузку, рассчитаны на эксплуатацию только на древесном угле. (Садовая, Дачная, Кантри, Гурманы, Сказка)

Корзина для разжига дров предназначена для приготовления древесного угля и регламентирует засыпку поленьев. Когда они прогорят и превратятся в угли, распределите их на огнеупорной плите при помощи кочерги, которая входит в комплектацию к барбекю (Грация, Престиж, Пикник), и приступайте к приготовлению блюд.

Дополнительные приспособления для приготовления пищи (рамка, решетка) устанавливаются внутрь топки после завершения процесса приготовления угля.

Запрещается разведение в барбекю большого огня, использование его в качестве устройства для обогрева или камина, поскольку это может привести к разрушению конструкции.

Не используйте барбекю для сжигания листьев, травы и садового мусора.

Запрещается заливать водой недогоревшие в барбекю дрова и угли.

ВНИМАНИЕ: Возможное появление трещин по соединительным швам является нормальной усадкой элементов конструкции и не оказывает влияния на работу и срок службы изделия.

Желаем Вам всего доброго и приятного аппетита!