

Руководство по безопасному использованию биокаминов

Установка камина.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Камин должен быть установлен только на стенах из не воспламеняющегося материала.

- Биоэтанол сжигает кислород, находящийся внутри помещения, в котором расположен камин. Данное помещение должно хорошо и регулярно проветриваться (например, путем открытия окон, форточек).
- Проветриваемое помещение, в котором расположен камин, не должно быть меньшим чем 44 кубических метра (если высота потолков составляет 2.30м, то площадь комнаты должна быть не меньшей чем 20 квадратных метров).



- Избегайте сквозняков в помещении, в котором используется камин.
- Минимальное расстояние от биокамина до любого окна или занавеса – 2 метра.
- Не рекомендуется использовать более одного камина в помещении одновременно.
- Камин не предназначен для нагревания чего-либо.
- Так как топливная ёмкость у биокаминов вынимается, она может быть установлена двумя способами: правильным и неправильным. Правильный способ, когда гаситель пламени (задвижка) закрывается вперёд. Соответственно, неправильный способ - это когда гаситель пламени (задвижка) при закрывании движется по направлению к задней стенке камина.



- Для большей эстетичности оформления могут использоваться керамические аксессуары в виде имитации дров или камней. Аксессуары раскладываются вокруг горелки (топливной ёмкости) таким образом, чтобы не закрывать пламя. Нежелательно расположение аксессуаров таким образом, чтобы пламя направлялось на заднюю стенку биокамина.



ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

Заправка и розжиг биокаминов:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не курите во время розжигания огня.

- Всегда следуйте инструкциям, приведенным на банках/канистрах с биотопливом.
- Будьте внимательны во время наполнения топливных канистр топливом:
- Заполните горелку топливом. Ёмкость должна быть заполнена не более чем на 2/3.
- Пролитое топливо должно быть удалено с помощью впитывающей ткани либо салфетки и очищено водой для предотвращения воспламенения вне резервуара горелки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пролитое топливо может привести к матовым разводам на паркете.

ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ТОПЛИВА, ОНО ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

- В случае если пламя не загорается, пожалуйста, повторите процесс разжигания.
- Первоначальный уровень пламени будет невысоким. Его оптимальная температура и размер будут достигнуты примерно через 15 минут.
- Используйте только специальное биотопливо. Не используйте в качестве топлива другие горючие жидкости!



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не лейте топливо в горящее пламя!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не лейте топливо в горячую горелку! Она должна быть остужена не менее 15 минут!



Гашение биокаминов:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не гасите пламя водой!

- Если возможно, позвольте топливу полностью сгореть. Это предотвратит нежелательное возгорание оставшегося в резервуаре топлива при попытке повторного разжигания в будущем.
- Если Вы желаете погасить пламя до момента полного сгорания топлива, используйте гаситель огня (комплектуется в стандартной комплектации камина). Перекройте резервуар, пока пламя полностью не погаснет. Перед удалением остатков топлива, необходимо подождать примерно 30 минут до того момента, пока температура горелки опустится до уровня комнатной температуры.
- В случае если пламя не гаснет, закройте крышку и подождите в течение 10-15 минут, после чего снова повторите процедуру гашения до тех пор, пока пламя не погаснет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время использования камин нагреваться. Не трогать камин, пока горит пламя.

- Перед тем как трогать камин, позвольте ему остыть в течение 15 минут с момента полного погашения пламени.

Уход за биокаминами:

- Горелку необходимо периодически мыть. Используйте теплую воду и моющие средства.
- Пятна лучше всего удалять тряпкой из мягкой ткани, используя смесь теплой воды и небольшого количества моющей жидкости. Элементы из нержавеющей стали рекомендуется чистить регулярно для предотвращения их загрязнения.
- **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Никогда не используйте порошковые химикаты и жесткие губки. Они могут привести к появлению царапин. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием либо неправильной очисткой продукта.

Хранение топлива для биокаминов:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Храните топливо на безопасном расстоянии (как минимум, 1 метр) от камина. Не помещайте топливом легковоспламеняющиеся вещества непосредственно перед камином.

- Не храните в квартире более чем 5 литров горючих веществ.
- Содержите топливные емкости плотно закрытыми.
- Храните топливо подальше от детей и домашних животных.
- Резервуар горения и топливо должны находиться **ВНЕ** источников прямого тепла, например, таких как солнечный свет или радиатор центрального отопления.
- Не храните огнеопасные материалы в непосредственной близости к камину. **ВНИМАНИЕ: ДЕРЖИТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПОДАЛЬШЕ ОТ КАМИНА ВО ВРЕМЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЧЕРЕЗ 1-2 ЧАСА ПОСЛЕ.**