



Вариант вертикального подключения дымохода

СЕЧЕНИЕ А-А




Вариант горизонтального подключения дымохода


( Элементы дымохода не входят в комплект поставки )



СЕЧЕНИЕ С-С




Шиберная заслонка



Ручка открывания двери

Ручка управления подачей воздуха



Ручка управления шиберной заслонкой

